

**#1 BRAND
OF BICYCLE
TRAINERS**

CycleOps



MAGNUS TRAINER USER GUIDE

Built for Smart Training

Customer Service
800.783.7257
cycleops.com



TELL US WHAT YOU THINK



[CYCLEOPS.COM/FEEDBACK](https://cycleops.com/feedback)

REGISTER YOUR PRODUCT FOR UPDATES

[CYCLEOPS.COM/REGISTRATION](https://cycleops.com/registration)



VIRTUALTRAINING


CYCLEOPS VIRTUALTRAINING MAKES IT EASY TO BRING THE OUTSIDE IN, WHETHER YOU'RE ON A TABLET, DESKTOP OR PHONE.

FREE 2-WEEK TRIAL


VirtualTraining.CycleOps.com

Find out what's compatible with the CVT Wizard.

Customer Service
800.783.7257
cycleops.com




1




EN Fully extend trainer legs and set trainer on flat surface. The foot pads on the legs of the trainer can be rotated to make your trainer stand level on uneven surfaces.

- ES** Extienda completamente las patas del aparato de entrenamiento y colóquelo sobre una superficie plana. Las almohadillas de las patas del aparato de entrenamiento se pueden girar para que el aparato de entrenamiento quede nivelado en superficies irregulares.
- FR** Dépliez totalement les pieds du Trainer et installez-le sur une surface plane. Les patins peuvent pivoter, pour que l'appareil repose bien à plat, même sur les surfaces non planes.
- DE** Ziehen Sie die Füße des Trainingsgeräts vollständig heraus, und legen Sie das Trainingsgerät auf einen ebenen Untergrund. Die Füße des Trainingsgeräts können gedreht werden, um das Trainingsgerät auch auf einem unebenen Untergrund plan auszurichten.
- IT** Estendere completamente le zampe del rullo da allenamento e posizionare il rullo su una superficie piana. Ruotare i piedini delle zampe del rullo da allenamento per posizionarlo in piano su superfici irregolari.
- NL** Om uw trainingstoestel te monteren, spreidt u eerst de benen van het toestel, zoals afgebeeld. Vervolgens plaatst u het trainingstoestel op een effen oppervlak. De voetsteunen kunnen gedraaid worden zodat u ervoor kan zorgen dat het trainingstoestel ook op een oneffen oppervlak stabiel staat.

2

EN Insert the bolt action tube (j) into the trainer (a). Insert the quick release lever (i) into the trainer slit and through the center hole of the bolt action tube (j). Tighten the lever (i) into the threads of the bolt action tube (j).


- ES** Inserte el tubo con acción perno (j) en el aparato de entrenamiento (a). Inserte la palanca de liberación rápida (i) en la ranura del aparato de entrenamiento y a través del orificio central del tubo con acción perno (j). Enrosque la palanca (i) en la rosca del tubo con acción perno (j).
- FR** Insérez le tube à verrou (j) dans le Trainer (a). Insérez le levier de serrage rapide (i) dans la fente du Trainer et par l'orifice central du tube à verrou (j). Serrez le levier (i) dans les filetages du tube à verrou (j).
- DE** Führen Sie das Bedienrohr (f) in das Trainingsgerät (a) ein. Setzen Sie den Lösehebel (i) über die mittlere Bohrung des Bedienrohrs (j) in den Schlitz im Trainingsgerät ein. Drehen Sie den Hebel (i) in das Gewinde des Bedienrohrs (j).
- IT** Inserire il tubo con chiusura bolt action (j) nel rullo da allenamento (a). Inserire la leva di sblocco rapido (i) nella fessura del rullo da allenamento e attraverso il foro centrale del tubobolt-action (j). Serrare la leva (i) nella filettatura del tubo bolt-action (j).
- NL** Steek het buisje (j) in het trainingstoestel (a). Stop de hendel (i) in de uitsparing van het trainingstoestel en dwars doorheen de gaten in het buisje (j). Zet de hendel (j) vast in het buisje (j).

3

EN Position trainer frame (a) flat on ground with legs folded. Insert L-bolt (f) as shown with arrow.

- ES** Coloque el bastidor del aparato de entrenamiento (a) en posición plana apoyado sobre el suelo con las patas plegadas. Inserte el perno en L (f) como indica la rueda.
- FR** Positionnez le châssis du Trainer (a) à plat sur le sol, pieds pliés. Insérez le boulon en L (f) comme indiqué par la flèche.
- DE** Stellen Sie den Rahmen des Trainingsgeräts (a) flach auf den Boden. Die Beine sind eingeklappt. Setzen Sie die L-Schraube (f) wie abgebildet ein (siehe Pfeil).
- IT** Posizionare il telaio del rullo (a) di piatto sul terreno con le zampe ripiegate. Inserire il bullone a L (f) come indicato dalla freccia.
- NL** Zet het frame van het trainingstoestel op de grond met de benen opgeplooid. Breng de L-vormige bout aan zoals weergegeven op de afbeelding.


4



EN Place the resistance unit (b) between brackets on the frame and guide the L-bolt (f) through the center of the resistance unit (b).

- ES** Coloque la unidad de resistencia (b) entre los soportes del bastidor y haga pasar el perno en L (f) por el centro de la unidad de resistencia (b).
- FR** Placez l'unité de résistance (b) entre les crochets sur le châssis et guidez le boulon en L (f) vers le centre de l'unité de résistance (b).
- DE** Setzen Sie die Widerstandseinheit (b) zwischen den Halterungen am Rahmen ein und führen Sie die L-Schraube (f) durch die Mitte der Widerstandseinheit (b).
- IT** Posizionare l'unità di resistenza (b) tra le staffe sul telaio e inserire il bullone a L (f) al centro dell'unità di resistenza (b).
- NL** Plaats de weerstandseenheid (b) tussen de beugels op het frame en breng de L-vormige bout door het midden van de weerstandseenheid (b).

5



EN While holding the resistance unit (b) in an upright position, insert the nut (e).


ES Mientras mantiene la unidad de resistencia (b) en posición vertical, inserte la tuerca (e).

FR Tout en maintenant l'unité de résistance (b) en position droite, insérez l'écrou (e).

DE Führen Sie die Mutter (e) in die Widerstandseinheit (b) ein. Diese muss dabei aufrecht stehen.

IT Tenendo l'unità di resistenza (b) in posizione eretta, inserire il dado (e).

NL Terwijl u de weerstandseenheid (b) op zijn plaats houdt, brengt u de moer (e) op haar plaats.

6

EN Guide the bolt (d) into the round hole of the trainer frame (a) as indicated by the arrow. Pass through the resistance unit (b) and secure into the resistance unit nut (e) using a 1/2" wrench.

ES Haga pasar el perno (d) por el orificio redondo del bastidor del aparato de entrenamiento (a) como indica la flecha. Pase a través de la unidad de resistencia (b) y asegure la tuerca de la unidad de resistencia (e) mediante una llave de 1/2".


FR Guidez le boulon (d) dans l'orifice rond du châssis du Trainer (a), comme indiqué par la flèche. Passez dans l'unité de résistance (b) et sécurisez l'écrou de cette dernière (e) à l'aide d'un clé 1/2".

DE Führen Sie die Schraube (d) in die runde Öffnung am Rahmen (a) des Trainingsgeräts ein (siehe Pfeil). Schieben Sie die Widerstandseinheit (b) durch und schrauben Sie die Mutter (e) mit einem 1/2"-Schraubenschlüssel in der Widerstandseinheit fest.

IT Inserire il bullone (d) nel foro tondo del telaio del rullo da allenamento (a) nel verso indicato dalla freccia. Passare attraverso l'unità di resistenza (b) e fissare nel dado dell'unità di resistenza (e) con una chiave da 1/2".

NL Stop de bout (d) door de uitsparing in het frame van het trainingstoestel (a) zoals weergegeven door de pijl. Ga met de bout door weerstandseenheid (b) en zet de bout vast in de moer (e).

7



EN 1.) Fold the resistance unit (b) into the trainer frame (a).

2.) Thread the clutch knob (c) clockwise onto the L-bolt.

ES 1.) Pliegue la unidad de resistencia (b) en el bastidor del aparato de entrenamiento (a). 2.) Enrosque el ajuste de embrague (C) en el sentido de las agujas del reloj en el perno en L.


FR 1.) Pliez l'unité de résistance (b) dans le châssis du Trainer (a). 2.) Filetez le boulon de serrage (c) dans le sens des aiguilles d'une montre sur le boulon en L.

DE 1.) Setzen Sie die Widerstandseinheit (b) in den Rahmen des Trainingsgeräts (a) ein. 2.) Drehen Sie den Kupplungsknopf (C) im Uhrzeigersinn auf die L-Schraube.

IT 1.) Ripiegare l'unità di resistenza (b) nel telaio del rullo (a). 2.) Inserire la manopola della frizione (C) in senso orario nel bullone a L.

NL 1.) Plooi de weerstandseenheid (b) naar het frame van het trainingstoestel (a) 2.) Zet de schakelknop (C) vast op de L-vormige bout door te draaien in de richting van de wijzers van de klok

8



EN Fill tire to manufacturer's suggested tire pressure.

ES Infle la rueda a la presión indicada por el fabricante.


FR Gonflez les pneus selon la pression indiquée par le fabricant.

DE Pumpen Sie den Reifen wie vom Hersteller angegeben auf.

IT Gonfiare il pneumatico alla pressione indicata dal costruttore.

NL Pomp de band op tot de druk is bereikt die door de fabrikant wordt aanbevolen.


9



EN The trainer is designed to be only used with the provided skewer. Failure to use included skewer may result in damage or injury. Replace the skewer on the rear wheel of your bike with the one provided. Make sure the quick release handle is on the left (non-drive) side of the bicycle and faces upward or backwards.

- ES** El aparato de entrenamiento está diseñado para ser utilizado con el espetón incluido. De no utilizar el espetón incluido podrían producirse daños o lesiones. Sustituya el espetón de la rueda trasera de la bicicleta por el espetón incluido. Asegúrese de que la manivela de liberación rápida quede en el lado izquierdo (sin tracción) de la bicicleta y de que apunta hacia arriba o hacia atrás.
- FR** Le Trainer est conçu pour être utilisé avec la broche fournie. La non utilisation de cette dernière peut occasionner des dommages et des blessures. Remplacez la broche fixée sur la roue arrière du vélo avec la broche fournie. Vérifiez que la poignée de déblocage rapide est située sur le côté gauche (non moteur) du vélo et qu'elle est orientée vers le haut ou vers l'arrière.
- DE** Das Trainingsgerät darf nur mit dem mitgelieferten Schnellspanner befestigt werden. Bei Verwendung anderer Schnellspanner kann es zu Schäden und Verletzungen kommen. Ersetzen Sie den Schnellspanner am Hinterrad Ihres Fahrrads durch den beiliegenden Schnellspanner. Achten Sie darauf, dass sich der Schnelllösehebel auf der linken Seite des Fahrrads (ohne Zahnkranz) befindet und nach oben oder hinten zeigt.
- IT** Il rullo è progettato per essere utilizzato solo con il perno di bloccaggio fornito. Il mancato utilizzo del perno di bloccaggio fornito può causare danni o lesioni personali. Sostituire il perno della ruota posteriore della propria bicicletta con quello fornito. Accertarsi che la manopola di sblocco rapido sia collocata sul lato sinistro (senza trazione) della bicicletta e sia rivolta verso l'alto o all'indietro.
- NL** Het trainingstoestel is ontworpen om met de meegeleverde ontgrendelingspen gebruikt te worden. Het niet naleven van dit voorschrift kan schade of letsels veroorzaken. Vervang de ontgrendelingspen op het achterwiel van uw fiets door de meegeleverde pen. Zorg ervoor dat de hendel van de snelspanner zich aan de linkerkant van de fiets bevindt (niet aan de aandrijfkant) en naar boven of naar achter gericht is.


10



EN Lift up bike by the seat post and position the left side of your bike skewer into the left side of the trainer.


- ES** Levante la bicicleta por la tija del sillín y coloque el lado izquierdo del espetón en el lado izquierdo del aparato de entrenamiento.
- FR** Soulevez le vélo en le tenant par la tige de la selle, puis positionnez l'extrémité gauche de la broche de votre vélo sur le côté gauche du Trainer.
- DE** Heben Sie das Fahrrad an der Sattelstütze an und schieben Sie die linke Seite Ihres Rads mit dem Schnellspanner in die linke Seite des Trainingsgeräts.
- IT** Sollevare la bicicletta dal canotto reggisella e inserire il lato sinistro del perno di bloccaggio della bicicletta nellato sinistro del rullo.
- NL** Neem uw fiets bij de zadelpen vast en til hem op. Positioneer de linkerkant van de snelspanner van uw fiets op de linkerkant van het trainingstoestel.

11




- EN** Pull down the quick release lever to capture the right side of your bike skewer. Quick release handle must be all the way down in locked position.
- ES** Tire hacia abajo de la palanca de liberación rápida para capturar el lado derecho del espetón de la bicicleta. La manivela de liberación rápida debe estar completamente bajada en la posición de bloqueo.
- FR** Tirez le levier de serrage rapide pour emprisonner l'extrémité droite de la broche de votre vélo. En position verrouillée, la poignée de déblocage rapide doit être abaissée à fond.
- DE** Ziehen Sie den Schnelllösehebel nach unten, um den rechten Schnellspanner einzusetzen. Der Schnelllösehebel muss nach unten zeigen und eingerastet sein.
- IT** Abbassare la leva di sblocco rapido per arrestare il lato destro del perno di bloccaggio dellabicietta. La manopola di sblocco rapido deve essere completamente abbassata in posizione di blocco.
- NL** Breng de hendel van de snelspanner naar beneden om het rechterdeel van de ontgrendelingspin van uw fiets te omvatten. De hendel van de snelspanner moet helemaal naar beneden gebracht zijn in een geblokkeerde positie.

12



EN Adjust the non-drive side of the trainer by pulling the shaft and rotating to appropriate position. Go back to step 11 and engage the quick release handle to secure the bike.


- ES** Ajuste el lado sin tracción del aparato de entrenamiento tirando del eje y girándolo hasta la posición adecuada. Vuelva al paso 11 y enganche la manivela de liberación rápida para asegurar la bicicleta.
- FR** Ajustez le côté non-moteur du Trainer en tirant sur l'arbre tout en le faisant tourner. Reprenez l'étape 11 et sécurisez le vélo en engageant la poignée de déblocage rapide.
- DE** Richten Sie die Nichtantriebsseite des Trainers aus. Ziehen Sie dazu den Schaft und drehen Sie ihn in die gewünschte Position. Kehren Sie zurück zu Schritt 11 und schließen Sie den Schnelllösehebel, um das Fahrrad zu sichern.
- IT** Regolare il lato senza trazione del rullo tirando l'albero e ruotando nella posizione appropriata. Tornare al punto 11 e innestare la manopola di sblocco rapido per fissare la bicicletta.
- NL** Regel de niet aangedreven zijde van de trainer door te trekken aan de schacht en ze te roteren naar wens. Ga terug naar tap 11 en vergeet niet om de hendel van de snelspanner terug vast te zetten.

13

EN Insert the resistance unit power cable (h) into the resistance unit (b) as shown. Plug the power supply into the wall outlet. Resistance Unit motor will sound and a blue light will illuminate indicating the resistance unit is powered on.

- ES** Inserte el cable de alimentación (h) de la unidad de resistencia (b) tal como se indica. Conecte la fuente de alimentación a una toma eléctrica. El motor de la unidad de resistencia sonará y se iluminará una luz azul que indica que la unidad de resistencia está encendida.
- FR** Insérez le cordon d'alimentation (h) de l'unité de résistance (i) comme illustré ci-dessous. Branchez la fiche sur une prise secteur. Le moteur de l'unité de résistance émet un bruit et une lumière bleue s'allume, indiquant que l'unité de résistance est allumée.
- DE** Stecken Sie das Netzkabel (h) der Widerstandseinheit wie abgebildet in die Widerstandseinheit (b). Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Der Motor der Widerstandseinheit schaltet sich hörbar ein und ein blaues Licht leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Widerstandseinheit eingeschaltet ist.
- IT** Inserire il cavo di alimentazione dell'unità di resistenza (h) nell'unità di resistenza (b) come indicato. Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente. Il motore dell'unità di resistenza emette un segnale acustico e si accende una luce blu a indicare che l'unità di resistenza è accesa.
- NL** Steek vervolgens de stroomkabel van de weerstandseenheid (h) in de weerstandseenheid (b) zoals hieronder afgebeeld. Steek de stekker in het stopcontact. De motor van de weerstandseenheid zal starten en het blauwe licht gaat branden om aan te geven dat de weerstandseenheid voorzien is van stroom.


14



EN To tighten the roller against the tire, turn resistance unit knob (c) until it **CLICKS**.

- ES** Para volver la apretar el rodillo contra la rueda, gire el pomo de la unidad de resistencia (c) hasta que haga **CLIC**.
- FR** Pour serrer le cylindre contre le pneu, tournez le bouton de l'unité de résistance (c) jusqu'à ce qu'il émette un **CLIC**.
- DE** Um die Rollen dicht an den Reifen zu bringen, drehen Sie den Widerstandsknopf (c), bis ein **KLICKEN** zu hören ist.
- IT** Per serrare il rullino al copertone, ruotare la manopola dell'unità di resistenza (c) fino a che si ode un **CLIC**.
- NL** Draai aan de knop van de weerstandeenheid (c) tot u ze hoort vastklikken.

15



EN Knobby tires will cause excessive noise and vibration. Use a slick tire to avoid this. Use of trainers will decrease the life of your rear tire. For longer life, use a harder compound tire (part #9710).

- ES** Las ruedas tacos provocarán ruidos y vibración excesivos. Utilice ruedas lisas para evitarlo. El uso de los aparatos de entrenamiento reducirá la vida útil de la rueda trasera. Para prolongar la vida útil, utilice una rueda fabricada con un compuesto más duro (pieza n.º 9710).
- FR** Les pneus à crampons font du bruit et provoquent des vibrations. Utilisez plutôt un pneu lisse. L'utilisation d'un trainer réduit la durée de vie du pneu arrière. Pour une durée de vie accrue, utilisez un pneu dur (pièce 9710).
- DE** Stark profilierte Reifen erzeugen laute Abrollgeräusche und Vibrationen. Deshalb wird die Verwendung von Reifen mit glatter Lauffläche empfohlen. Die Verwendung dieses Trainingsgeräts verkürzt die Lebensdauer des Hinterradreifens. Für eine längere Lebensdauer sollten Reifen mit härterer Materialzusammensetzung verwendet werden (Teilenummer 9710).
- IT** Gli pneumatici con battistrada tassellato provocano rumori e vibrazioni eccessive. Utilizzare uno pneumatico con battistrada liscio per evitarlo. L'uso di rulli da allenamento riduce la durata dello pneumatico posteriore. Per prolungarne la vita utilizzare uno pneumatico con una mescola più dura (componente n° 9710).
- NL** Knobbelige banden veroorzaken lawaai en trillingen. Gebruik een profielloze band om dit te vermijden. Het gebruik van trainingstoestellen zal de levensduur van uw achterband verkorten. Gebruik banden met een hardere compound om de levensduur te verlengen (onderdeel #9710).

EN Because it is impossible to calculate every situation during which a bike trainer may be used, this manual makes no representation about the safe use of the trainer under all conditions. There are risks (mostly marginal, but some serious) associated with any trainer use which cannot be predicted, and are the sole responsibility of the rider.

Basic Precautions:

- The rear wheel revolves at high speeds while trainer is in use, consequently do not place any other objects near nor into the moving parts of trainer or bicycle.
- Prevent children (under 10) and pets from touching or riding your bike and the trainer while in use.
- Remove the bicycle from the trainer when not in use.
- Inspect the trainer parts on a regular basis.
- This trainer is not designed for industrial, commercial or medical applications.
- Keep clean with a dry cloth. Do not use cleaning supplies on this unit.

ES Dado que resulta imposible determinar todas las situaciones posibles en las que se puede utilizar un aparato de entrenamiento, este manual no se responsabiliza del uso seguro en todas las condiciones. Existen riesgos (principalmente marginales, aunque algunos serios) relacionados con el uso de un aparato de entrenamiento que no se pueden predecir y que son responsabilidad exclusiva del usuario.

Precauciones básicas:

- La rueda trasera gira a velocidades elevadas cuando se utiliza el aparato de entrenamiento, por tanto no coloque ningún objeto cerca ni en las partes móviles del aparato de entrenamiento o de la bicicleta.
- Evite que los niños (menores de 10 años) y animales se acerquen o se suban a la bicicleta y al aparato de entrenamiento mientras se está utilizando.
- Retire la bicicleta del aparato de entrenamiento cuando no la utilice.
- Inspeccione las piezas del aparato de entrenamiento con regularidad.
- Este aparato de entrenamiento no se ha diseñado para aplicaciones industriales, comerciales o médicas.
- Límpielo con un paño seco. No utilice productos de limpieza en este equipo.

FR Il est impossible de prévoir toutes les situations d'utilisation d'un Trainer. C'est pourquoi ce manuel ne détaille pas toutes les conditions d'utilisation. Il existe des risques (marginaux pour la plupart et sérieux pour quelques autres) associés à l'utilisation de Trainers, qu'il est impossible de prévoir et sont de la seule responsabilité de l'utilisateur.

Précautions de base :

- La roue arrière tourne à grande vitesse. N'introduisez pas d'objets à proximité ou dans les pièces mobiles du Trainer et du vélo.
- Tenez les enfants (de moins de 10 ans) et les animaux de compagnie à distance du Trainer et du vélo pendant l'exercice.
- Ôtez le vélo du Trainer quand vous ne vous en servez pas.
- Inspectez régulièrement les pièces de Trainer.
- Ce Trainer n'est pas conçu pour une utilisation industrielle, commerciale ou médicale.
- Nettoyez-le avec un chiffon sec. N'utilisez pas de nettoyeur.

DE Da der Hersteller nicht wissen kann, wie dieses Trainingsgerät verwendet wird, werden in diesem Handbuch keine Angaben zur sicheren Verwendung des Geräts in jeder denkbaren Situation gemacht. Bei der Verwendung jedes Trainingsgeräts gibt es meist kleinere, aber auch größere Risiken, die nicht vorhersehbar sind. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

Grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

- Das Hinterrad dreht sich beim Training mit hoher Geschwindigkeit. Deshalb sollten sich im Trainingsgerät oder Fahrrad und in dessen Nähe keine Objekte oder Fremdkörper befinden.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während der Nutzung von Fahrrad und Trainingsgerät fern.
- Nehmen Sie das Fahrrad nach Beenden des Trainings aus dem Trainingsgerät heraus.
- Kontrollieren Sie die Teile des Trainingsgeräts regelmäßig.
- Dieses Trainingsgerät ist nicht für die industrielle, kommerzielle oder medizinische Nutzung geeignet.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

IT Poiché è impossibile pianificare ogni situazione di utilizzo di un rullo da allenamento, questo manuale non riporta l'uso in sicurezza del rullo in tutte le circostanze. Esistono rischi (per lo più marginali, e comunque non gravi) associati all'uso del rullo che è impossibile prevedere e sono sotto la completa responsabilità dell'atleta.

Precauzioni di base:

- La ruota posteriore gira a velocità elevate quando il rullo da allenamento è in uso, pertanto non posizionare alcun oggetto vicino o tra le parti in movimento del rullo o della bicicletta.
- Evitare che bambini (sotto i 10 anni) e animali tocchino o salgano sulla bicicletta e sul rullo da allenamento quando è in uso.
- Togliere la bicicletta dal rullo da allenamento quando non è utilizzata.
- Controllare regolarmente i componenti del rullo da allenamento.
- Questo rullo da allenamento non è progettato per applicazioni industriali, commerciali o mediano.
- Pulire con un panno asciutto. Non usare detersivi su questa unità.

NL Omdat het onmogelijk is om elke situatie waarin een trainingstoestel gebruikt kan worden, in te schatten, geeft deze handleiding geen voorstelling van het veilig gebruik van het trainingstoestel in alle omstandigheden. Er zijn risico's (waarvan de meeste verwaarloosbaar en sommige ernstig) verbonden aan het gebruik van gelijk welk trainingstoestel die niet vooraf kunnen worden uitgesloten en het is de verantwoordelijk van de gebruiker om ze in te schatten.

Voorzorgsmaatregelen:

- Zodra het trainingstoestel in gebruik is, draait het achterwiel met een hoge snelheid, breng dus nooit andere voorwerpen in de buurt van de bewegende delen of het trainingstoestel.
- Houd kinderen (jonger dan 10) en huisdieren uit de buurt van het trainingstoestel wanneer u het gebruikt.
- Haal de fiets uit het trainingstoestel als u klaar bent met trainen.
- Controleer regelmatig of alle delen van het trainingstoestel nog op hun plaats zitten.
- Dit trainingstoestel is niet ontworpen voor industriële, commerciële of medische toepassingen.
- Schoonmaken met een droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen op dit trainingstoestel.

EN Warranty

Frame: Lifetime

Electronics: 1 year

CycleOps warrants your product to be free of any defects in material or workmanship. This warranty does not apply to parts that have been worn out through normal use or damaged through misuse, abuse, neglect, accident, or unauthorized modification. Where applicable, incidental and consequential damages are not covered, and there are no other warranties, expressed or implied. This warranty applies to the original owner only. Retain your receipt as proof of purchase.

Warranty Claims and Replacement Parts

If anything goes wrong with your CycleOps Trainer, you must call us on our toll-free Warranty Hotline 1-(800) 783-7257. We'll determine what parts you need, and we'll provide you with instructions on how to quickly get a replacement part so you can get back on your trainer as soon as possible. Customers outside the United States should contact their dealer for warranty service.

ES Garantía

Bastidor: De por vida

Electrónica: 1 año

CycleOps garantiza que el producto no presenta defectos en el material ni en la mano de obra. Esta garantía no es aplicable a piezas que se hayan desgastado a través del uso normal o que se hayan dañado por un uso inadecuado, abuso, negligencia, accidente o modificación no autorizada. Llegado el caso, los daños indirectos y resultantes no están cubiertos y no hay ninguna otra garantía, expresa o implícita. Esta garantía es aplicable exclusivamente al propietario original. Conserve el recibo como prueba de compra.

Reclamaciones de garantía y piezas de repuesto

Si su aparato de entrenamiento CycleOps presenta algún problema, debe llamarnos a nuestra línea gratuita de asistencia de garantía 1-(800) 783-7257. Determinaremos las piezas que necesita y le daremos instrucciones para obtener rápidamente una pieza de repuesto para volver a utilizar el aparato de entrenamiento lo antes posible. Los clientes que residan fuera de Estados Unidos deben ponerse en contacto con su proveedor para acceder al servicio de garantía.

FR Garantie

Châssis : À vie

Électronique : 1 an

CycleOps garantit de produits sans défauts matériels ou de main-d'œuvre. Cette garantie ne s'applique pas aux pièces s'usant du fait d'une utilisation normale ou endommagées par une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, une négligence, un accident ou des modifications non autorisées. S'il y a lieu, les dommages accidentels ou indirects ne sont pas couverts, et il n'existe pas d'autre garantie, expresse ou implicite. Cette garantie s'applique à l'acheteur d'origine uniquement. Conservez votre reçu comme preuve d'achat.

Réclamations au titre de la garantie et pièces de remplacement

Si vous rencontrez des difficultés avec votre CycleOps Trainer, contactez-nous via ce numéro de hotline gratuit : 1-(800) 783-7257. Nous déterminerons les pièces dont vous avez besoin et vous fournirons les instructions pour que vous puissiez vous procurer rapidement les pièces de rechange. Les clients en dehors des États-Unis doivent contacter leur revendeur pour obtenir un service garanti.

DE Gewährleistung

Rahmen: Lebenslang

Elektronik: 1 Jahr

CycleOps gewährleistet, dass das Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Gewährleistung bezieht sich nicht auf Verschleißteile oder Teile, die durch Missbrauch, falsche Benutzung, Fahrlässigkeit, Unfall oder unerlaubte Änderungen beschädigt wurden. Sofern zutreffend, sind beiläufige und Folgeschäden nicht abgedeckt und es gibt keine weiteren Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch implizit. Diese Gewährleistung gilt nur für den ursprünglichen Käufer. Bewahren Sie den Kaufbeleg auf.

Gewährleistungsansprüche und Ersatzteile

Wenn Sie Probleme mit Ihrem CycleOps Trainer haben, rufen Sie unsere kostenfreie Gewährleistungs-Hotline unter 1-(800) 783-7257 an. Wir ermitteln, welche Teile benötigt werden und geben Ihnen Anweisungen, wie Sie schnell an diese Ersatzteile kommen, damit Ihr Trainingsgerät möglichst bald wieder einsatzfähig ist. Kunden außerhalb der USA wenden sich im Gewährleistungsfall an ihren Händler.

IT GaranziaTelaio: a vitaParte elettronica: 1 anno

CycleOps garantisce che il prodotto è esente da difetti relativi sia al materiale che alla manodopera. Questa garanzia non copre i componenti logorati dall'uso normale o che hanno subito dei danni a causa di uso scorretto, abuso, negligenza, incidente o modifica non autorizzata. Non sono coperti danni consequenziali e incidentali, laddove applicabile, e non esistono altre garanzie espresse o implicite. Questa garanzia è valida esclusivamente per il proprietario originale. Conservare la ricevuta come prova d'acquisto.

Richiesta di risarcimento e pezzi di ricambio in garanziaIn caso di problemi con CycleOps Trainer, chiamare gratuitamente Warranty Hotline al numero 1-(800) 783-7257. Determineremo di quali componenti il cliente ha bisogno e forniremo le istruzioni su come ottenere velocemente i pezzi di ricambio per poter tornare ad utilizzare il proprio rullo da allenamento il prima possibile. I clienti non residenti negli Stati Uniti dovranno contattare il distributore di fiducia per ottenere assistenza in garanzia.

NL Garantie

Frame: levenslang

Elektronica: 1 jaar

CycleOps garandeert dat uw product zonder materiaal- en fabricagedefecten is. Deze garantie geldt niet voor onderdelen die slijtage vertonen door normaal gebruik, of schade of verlies door verkeerd gebruik, verwaarlozing, misbruik, ongeval of ongeoorloofde aanpassingen. Indien van toepassing, dan worden incidentele schade of gevolgschade niet gedekt en er zijn geen andere expliciete of impliciete garanties. Deze garantie geldt uitsluitend voor de originele klant. Bewaar uw bewijs van betaling als aankoopbewijs.

Schadeclaims en reserve-onderdelen

Indien er iets fout loopt met uw CycleOps Trainer dan dient u contact met ons op te nemen op het gratis nummer 1-(800) 783-7257. Wij zullen vaststellen welk onderdeel u nodig hebt en wij zullen u laten weten hoe u dat onderdeel spoedig kan verkrijgen zodat u zo snel als mogelijk terug kan trainen. Klanten die niet in de V.S. wonen, dienen contact op te nemen met de verkoper voor vragen in verband met de garantie.

EN Statement of Compliance for FCC and Industry Canada:

Saris Cycling Group, Inc.

Changes or modifications not expressly approved by the Saris Cycling Group could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.”

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

The appropriate Class A or Class B Digital Device statement per FCC Part 15.105 and ICES-003.

FR Saris Cycling Group, Inc.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.